

6. こんなときは？(Q&A)

Q. 乾電池を入れてもしゃべらない、設定できない。

A. 新しい単4アルカリ乾電池2本を正しくセットしましたか？

電池を正しくセットした後、【電池カバー】を戻し、ネジをプラスドライバーで閉めてから先の細い棒などでリセットスイッチを押してください。

Q. 話しかけても反応しない。

A. 顔の正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。

A. 頭を押しなでてから30分以上経過していませんか？

チュン太は頭を押しなでてから約30分の間、音や話し声などに反応します。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？

【おりこうモード】中、チュン太はお話ししません。また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書の【5. おりこうモード】の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

Q. 頭を押しなでても反応しない。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？

【おりこうモード】中、チュン太はお話ししません。また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書の【5. おりこうモード】の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

Q. 頭を押しなでるとメロディーが鳴るだけで、その他の反応をしない。

A. 電池がなくなっている可能性があります。

新しい単4アルカリ乾電池2本に交換してください。

Q. しゃべりっぱなしになる。

A. TVやラジオなど、音の出るものの近くにおいていませんか？

【おはなしセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などでのおでかけの場合も、車内の騒音などに反応する場合があります。そんな時は【おりこうモード】にしてあげると、チュン太ははずかになります。

