

# 乾電池の交換

乾電池の交換は、大人の方が行ってください。  
単2アルカリ乾電池(以下「乾電池」)×4本使用

- ★ 乾電池を交換する際は、今セットされている単2アルカリ乾電池4本すべてを交換してください。
- ★ アルカリ乾電池の寿命は1日40分遊んだ場合、約1ヶ月です。(遊び方によって異なります)
  - ※ 乾電池がなくなってから新しい乾電池への交換は、24時間以内に行ってください。
  - 乾電池がなくなってから24時間以上経過すると、あなたが教えた日付などを全て忘れてしまいます。
  - 24時間経過してしまい、日付などを忘れてしまった場合は、もう一度教えてあげる必要があります。

## 乾電池の交換手順



①電池カバーロック

洋服をぬがせて背中の中のアスナーを開け、①電池カバーロックを回して、電池カバーを開けます。

※「①電池カバーロック」を回す時は中央の溝に500円硬貨などのコインを差し込んで180度回してください。



中から③電池ケースを取り出します。



③電池ケースにセットされている乾電池を取り外し、新しい単2アルカリ乾電池4本と交換してください。

※乾電池は「カチッ」と音がするまでしっかりはめてください。



③電池ケースにあるオレンジ色で表示された説明にそって、「③電池ケース」をもとに戻してください。

②電池カバーを閉じてください。



①電池カバーロックを回してロックしてください。

※「②電池カバー」がしっかり閉じて、ロックされていない場合、正常に作動しないのでご注意ください。

※リセットスイッチを押す必要はありません。



背中の中のアスナーを閉め、ネルルの左右どちらかの手を握ってください。

メロディーが鳴りネルルが挨拶したら、乾電池の交換は終了です。