

# 8. Q&A

## Q. 乾電池を入れてもしゃべらない、設定できない。

A. 新しい単3アルカリ乾電池3本を正しくセットしましたか？  
本書10ページ【7. 乾電池の交換】に従って乾電池を正しくセットしてください。

## Q. 話しかけても反応しない。

A. 胸の正面、30センチ以内で、少し大きな声で話しかけてみてください。

A. 手を握ってから5分以上経過していませんか？  
うたこちゃんはお話してから約5分の間、音や話し声などに反応します。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？  
【おりこうモード】中、うたこちゃんはお話ししません。また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書9ページ【6. おりこうモード】の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

## Q. 手を握っても反応しない。

A. 【おりこうモード】になったままになっていませんか？  
【おりこうモード】中、うたこちゃんはお話ししません。また、【おりこうモード】は自動で解除されません。本書9ページ【6. おりこうモード】の「おはなしOKサイン」の手順に従って、解除してください。

A. 電池がなくなっている可能性があります。  
新しい単3アルカリ乾電池3本に交換してください。

## Q. しゃべりっぱなしになる。

A. TVやラジオなど、音の出るものの近くにおいていませんか？【おはなしセンサー】は音に反応しますので、音源から少し遠ざけてあげてください。また、車などのおでかけの場合も、車内の騒音などに反応する場合があります。そんな時は本書9ページ【6. おりこうモード】の「おりこうサイン」をしてあげると、うたこちゃんは静かになります。



おとないっしょ



くちにいない



まきつけない



### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対にご覧しないでください。



### 注意 (ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。●リボンは指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- 本製品は単3形アルカリ乾電池(3本)を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。次のことに注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお様の手の届かないところに保管してください。●本製品は、面ファスナーを使用しています。面ファスナーを強く擦りつけると、お様の肌などを傷つける恐れがありますので、ご注意ください。●ファスナー部分に、指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

### 〈お願い〉

- 本体を固定している留め具とプラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。
- ぶついたり、おとしたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、空調器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- うたこちゃん本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。

※製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一  
お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーアーツお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください  
**ナビダイヤル 0570-041173**  
PHS、IP電話からのお問合せは03-5650-0033  
電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時  
[www.takaratomy-arts.co.jp/support.html](http://www.takaratomy-arts.co.jp/support.html) [タカラトミーアーツ サポート] 検索

### 〈お手入れ方法〉

- ＜うたこちゃん本体のお手入れ＞
- うたこちゃん本体が汚れたときは、水でぬらしてかたくしぼった布で汚れをふきとってください。
- ＜うたこちゃん用の服のお手入れ＞
- 水温30℃以下にて、中性洗剤でやさしく手洗いしてください。  
※他のものと一緒に洗わないでください。色が移ることがあります。
- すすぎを十分にタオルなどで水分を吸い取ってください。  
※強くしぼらないでください。
- ※洗濯機及び脱水槽などは使用しないでください。
- 形を整えてから陰干しにしてよく乾かしてください。(自然乾燥)  
※タンブル乾燥機は使用しないでください。

© T-ARTS



T-1420063



●タカラトミーアーツの情報はインターネットで!  
<http://www.takaratomy-arts.co.jp>

発売元: 株式会社 タカラトミーアーツ