

かくぶ めいしょう 1.各部分の名称

* チュン太のことをよく知って、仲良くなってね！

なでなでセンサー

チュン太とお話しをするときに
なでなでしましょう。




おはなしセンサー

チュン太に話しかけると、
お話しします。

* チュン太の頭を押しながら、
約30分の間、音や話し声などに反応します。




底面の面ファスナーをめくると、
【電池ボックス】・【音量設定スイッチ】・
【リセットスイッチ】があります。



電池ボックス

面ファスナーをめくり、電池の入れかえ、
操作をしてください。



音量大小設定
スライドスイッチ

リセットスイッチ

音量「小」と音量「大」の
切り替えができます。