

6. おりこうモード



🐾 あなたがお出かけするときや静かにして欲しいときは【おりこうサイン】をしてあげましょう。マリーはお話しをしない「おりこうモード」になります。

おりこうサイン



🐾 マリーの右手を早めに2回連続で握ると「おりこうモード」の確認セリフが再生されます。

🐾 確認セリフ再生後、5秒以内に右手を握ってください。



おはなしOKサイン



🐾 「おりこうモード」のマリーの右手を握ると、「おりこうモード」解除の確認セリフが再生されます。

🐾 解除の確認セリフ再生後、5秒以内に右手を握ってください。

🐾 「はーい、マリーです!…」のセリフ再生後「おりこうモード」が解除されます。

