

## お留守番モードの使い方

お留守番モードは、日常ちょっとしたおでかけのときや、旅行などで1日以上家を空けるときに使います。

お留守番モードに設定すると、お昼寝しながらあなたの帰りを待っています。

### おでかけ挨拶

★ミルルの手を約2秒間握り続ける。(左右どちらでも可)

ミルルが、「お出かけするの？静かにしてるの？」と聞いてきます。



★一度手を放して、“同じ手”をもう一度握る。

「お出かけなのね！いってらっしゃ〜い！わたし、ちゃんと留守番してるから大丈夫よっ」と言った後に眠りにつきます。



お留守番モード中は  
お昼寝しながら、  
あなたの帰りを  
待っています。



おでかけから帰ってきたら…

### ただいま挨拶

★ミルルの左右どちらかの手を約2秒間握り続ける。お留守番モードが解除されます。

※「ただいま挨拶」をしないと、翌朝になっても目覚めません。



## おりこうモード(一緒におでかけ)の使い方

おりこうモードは、ミルルと一緒に一緒におでかけするときや、日常ちょっと静かにして欲しいときに使います。

おりこうモードに設定すると、手を握ったときだけ、お話しします。

### おりこう挨拶

★ミルルの手を約2秒間握り続ける。(左右どちらでも可)

ミルルが、「お出かけするの？静かにしてるの？」と聞いてきます。



★一度手を放して、“逆の手”をもう一度握る。

「はーい！わたし、おりこうにしてるわ！お話ししてよくなったから、すぐに呼んでね」と言った後は、手を握ったときだけお話しします。



おりこうモード中は  
手を握ったときだけ  
お話しします。



※「おりこうモード」中のお話しは9種類です。

お話しして良くなったら…

### お話しOK挨拶

★ミルルの左右どちらかの手を約2秒間握り続ける。おりこうモードが解除されます。

